

Spodní část kabiny - společná část:

Slepte zadní část blatníků. Díly **F63L**, **F64L** spojte pomocí **F65L**. Nalepte boční část **F66L**. Analogicky sestavte blatník pravé strany. Hotové blatníky nalepte natupo na zadní hranu kabiny. Vlepte boční rubové části blatníků **F67L**, **F67R** (ve vystřihovávce jsou oba díly označeny jako R – chyba). Dále vlepte rubovou část blatníků **F68L**, **F68R** a z vnější části nalepte boční lišty **F69L**, **F69R**. Pokračujte spodní stranou podběhu **F70L**, na kterou nalepte přední část **F71L**. Hotový komplet nalepte na kabinu. Analogicky sestavte díly pravé strany. Nalepte ozdobné lišty **F72**, **F73**, **F74**, **F75**, dále logo na přední masku **F76**, ozdobné lišty **F77** a další logo **F78**. Kabinu doplňte o blinkry **F79** (4x), kliky dveří **F80**. Nalepte panty dveří **F81** a stěrače **F82**. Zpětná zrcátka sestavte z držáků **Fx5** a **F83**. Nakonec na kabinu nalepte zástěrky **F84**. Hotovou kabinu nalepte na rám vozidla.